

Anwendung EMI Shielding

Legende: ■ Notizen ● Arbeitsanweisung ▲ Inspektion

● Lesen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt! Anwendung nur in gut gelüfteter Umgebung!

■ Copper RP© trocknet schnell und ist einfach anzuwenden.

■ Legen Sie die folgenden Materialien bereit:

- Copper RP©
- BaseCoat
- Pinsel
- Klebeband oder Tücher

● Kleben Sie Bereiche, die nicht behandelt werden dürfen ab oder decken diese mit Papiertüchern ab.

● Tragen Sie eine Schicht Base Coat auf das Bauteil auf und lassen es etwas trocken.

● Geben Sie die Copper RP© Partikel auf das Base Coat auf und dichten anschließend die Oberfläche nochmals mit Base Coat ab.

● Alternativ können Sie auch das Copper RP© mit dem Base Coat mischen und dann mit einem Pinsel 1-3 Schichten auftragen. Warten Sie mindestens 5 min zwischen den Schichten.

■ Warten Sie nicht länger als 1h nach der letzten Ebene. Es ist dabei egal, welches Material Sie danach auftragen. Wenn Sie länger warten, kann dies die anderen Schichten beschädigen.

■ Das Material benötigt 12h bis zur vollständigen Trocknung, die Teile können aber innerhalb 1h verschickt werden.